

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wylacznik-cisnieniowy-ibo-do-pompy-p-2052.html>



Wyłącznik ciśnieniowy IBO do pompy

Cena	30,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WL-CIS-Z-IBO
Kod EAN	5903137510099
Producent	IBO

Opis produktu

Wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu

Wyłącznik ciśnieniowy jest stosowany do sterowania pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Po właściwym ustawieniu służy do załączania i wyłączania silnika pompy w zależności od bieżącego ciśnienia (w przeciwnym wypadku większość pomp pracowałaby w trybie ciągłym). W ten sposób włącznik ciśnieniowy zapewnia prawidłową pracę zestawu hydroforowego.



Wyłącznik ciśnieniowy - montaż i regulacja

Montaż wyłącznika jest bardzo prosty. Na początku należy zdjąć czarną obudowę z tworzywa i przykręcić kabel od pomp oraz kabel zasilający. Następnie należy wkręcić wyłącznik ciśnieniowy w wyznaczone miejsce przy pompie np. na wyjściu tłocznym pięciodrożnym. Ułatwi to obrotowa końcówka króćca przyłączeniowego z gwintem wewnętrznym $\frac{1}{4}$ cala. Wewnątrz niej powinna znaleźć się uszczelka - dołączona w zestawie.

Wyłącznik wyposażony jest w dwa pokrętki do manualnej regulacji ustawień ciśnienia. Śruby te znajdują się pod czarną obudową. Standardowo wyłącznik jest fabrycznie ustawiony, by uruchamiać pompę przy 2 Bar i wyłączać, gdy ciśnienia osiągnie 4 Bar. Maksymalny zakres wynosi 1,6 - 4,6 Bar.



Dane techniczne

Rodzaj:	wyłącznik ciśnieniowy
Model:	PC-SK-2 Ż
Średnica przyłącza:	$\frac{1}{4}$ " GW
Zasilanie:	230V/50Hz
Max. natężenie prądu:	12 A

Zakres regulacji ciśnienia:	1,6 - 4,6 Bar
-----------------------------	----------------------

Fabrycznie ustawione ciśnienie załączania:	2 Bar
---	--------------

Fabrycznie ustawione ciśnienie wyłączania:	4 Bar
---	--------------

Uszczelka $\frac{1}{4}$ " w zestawie:	TAK
---------------------------------------	------------